



Cases vestiaire



Casiers consignes



Coffres

## UTILISATION CASIERS

### PROCEDER DANS **L'ORDRE, POUR FERMER** :

1. Déposer vos affaires dans le casier
2. **PORTE OUVERTE**, composer un code de 4 chiffres facilement mémorisable, en vérifiant que chaque chiffre est bien positionné



### **ATTENTION BIEN MEMORISER VOTRE CODE**

3. Fermer la porte
4. Fermer en tournant le verrou vers la gauche
5. Brouiller le code

Si cette dernière opération n'est pas faite le vestiaire n'est pas fermé



### PROCEDER DANS **L'ORDRE, POUR OUVRIR** :

6. Recomposer le code initialement choisi
7. Tourner le verrou vers la droite
8. Ouvrir la porte